ЕЛИН Инженеринг

# WEG CFW500

Бърз старт от операторския панел

За квалифициран електротехнически персонал след завършен монтаж. Преди пробата проверете защитното заземяване, обезопасете механизма и осигурете независимо аварийно спиране. Преди работа по клемите изключете и блокирайте захранването, изчакайте разреждането според ръководството и проверете отсъствието на напрежение.

## 1. Работа с панела

MENU/ENTER отваря групата или запаметява стойността. BACK/ESC връща към предишното меню. За локална проба проверете по индикацията, че командата за пуск е от местния панел.

## 2. Данни от табелката на двигателя

В групата STARTUP проверете избрания метод на управление P0202. За скаларно управление V/f в ръководството е посочено P0202 = 0. Въведете номиналния ток (P0401), оборотите (P0402) и честотата (P0403) за действителното свързване на двигателя.

## 3. Рампи и граници

P0100 задава времето за ускоряване, а P0101 - за спиране. P0133 и P0134 определят минималната и максималната честота. Съобразете ги с механизма, охлаждането и допустимите обороти.

## 4. Проба

При обезопасена машина задайте подходяща за механизма пробна честота. В локален режим използвайте RUN и STOP. Проверете посоката, тока и спирането преди връщане към предвидения режим на управление.