ЕЛИН Инженеринг

LS Electric iG5A

Бърз старт от операторския панел

За квалифициран електротехнически персонал след завършен монтаж. Преди пробата проверете защитното заземяване, обезопасете механизма и осигурете независимо аварийно спиране. Преди работа по клемите изключете и блокирайте захранването, изчакайте разреждането според ръководството и проверете отсъствието на напрежение.

1. Данни на двигателя

Сверете входното напрежение на инвертора, свързването и номиналния ток на двигателя. При SV008iG5A-4 номиналният изходен ток е 2.5 A.

2. Източник на командите

В групата Drive задайте drv = 0 за пуск и спиране от клавиатурата. За цифрово задаване на честота от панела използвайте Frq = 0.

3. Честота и рампи

Позиция 0.00 е заданието за честота при спрян инвертор. ACC задава ускорението, dEC - забавянето. Проверете ограничението F21 за максималната честота според машината.

4. Проба

При допустима за механизма честота включете с RUN. Проверете посоката и работния ток. Спрете със STOP/RESET и установете причината за евентуална грешка преди повторно включване.

LS iG5A User Manual, раздели 4 и 5