ЕЛИН Инженеринг

LS Electric iC5

Бърз старт от операторския панел

За квалифициран електротехнически персонал след завършен монтаж. Преди пробата проверете защитното заземяване, обезопасете механизма и осигурете независимо аварийно спиране. Преди работа по клемите изключете и блокирайте захранването, изчакайте разреждането според ръководството и проверете отсъствието на напрежение.

1. Проверка на двигателя

Сверете свързването за трифазни 230 V и номиналния ток. При SV022iC5-1F номиналният изходен ток е 12 A.

2. Местно управление

При спрян механизъм проверете дали е допустим пуск от панела. В групата Drive задайте drv = 0 за пуск и спиране от клавиатурата.

3. Задание за честота

За цифрово задаване от клавиатурата изберете Frq = 0. В позиция 0.0 въведете допустимата пробна честота и потвърдете с Prog/Ent. Границата F21 и времената за ускоряване и спиране трябва да са подходящи за машината.

4. Проба от панела

Пуснете с RUN и наблюдавайте посоката, честотата и тока. Спрете със STOP/RST. Преди предаване на машината възстановете предвидения източник на командите.