ЕЛИН Инженеринг

LS Electric M100

Бърз старт от операторския панел

За квалифициран електротехнически персонал след завършен монтаж. Преди пробата проверете защитното заземяване, обезопасете механизма и осигурете независимо аварийно спиране. Преди работа по клемите изключете и блокирайте захранването, изчакайте разреждането според ръководството и проверете отсъствието на напрежение.

1. Проверка на изпълнението

Установете дали инверторът е Standard I/O или Advanced I/O. За местната проба по-долу се използва клавиатурата. Аналоговият вход I2 и превключвателят SW2 са само за Advanced I/O.

2. Команди от панела

В работната група задайте drv = 0 за пуск и спиране от клавиатурата. Проверете предварително дали местното управление е допустимо за машината.

3. Честота от клавиатурата

За режим KeyPad-1 задайте Frq = 0. В позиция 0.00 въведете подходящата пробна честота и натиснете ENT два пъти за потвърждение. Проверете времената за ускоряване и спиране.

4. Проба

Натиснете RUN и наблюдавайте посоката, ускоряването и достигнатата честота. Спрете от панела. Преди предаване на машината проверете зададения източник на команди и задание за честота.

LS M100 User Manual, раздели 2.4 и 4.1